MITSUBISHI

三菱川ジャー炊飯器(家庭用)

取扱説明書 メニュー第

形名 NJ-GS06





- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読 みになり、正しく安全にお使いください。
- ●保証書は「お買上げ日・販売店名」などの 記入を確かめて、販売店からお受取りくだ さい。
- ●取扱説明書と保証書は大切に保存してく ださい。

加熱のしくみと特長

IH と超音波でおいしいご飯

- 「IH(電磁加熱)」は、ヒーターや炎が発する熱を内なべに伝えるのではなく、内なべ自体を 発熱させて、炊飯します。だから内なべをつつみこむように炊飯できます。
- ●さらに、この炊飯器では超音波を加えることで、おいしくします。 「超音波炊飯」は、米粒に超音波(微振動)を加えながら炊飯します。 米粒に微振動が加わることにより、米粒内への均等な水の浸透が行われ、また、溶け出す でんぷん量(うまみの素)が増加して、ねばり、甘み、つやのあるご飯が炊けます。
- 発芽玄米も超音波によって、ふっくらおいしく炊きあげます。



・超音波リング ・磁力発生コイル 本体の磁力発生コイルに電流を流すと、磁力が発生。 磁力が内なべを通るとき、内なべ自体が発熱する。 本体の磁力発生コイルと超音波リングの力で内なべに 超音波を発生させ、水を伝わり米の表面に作用する。

2 お米に合わせて炊き分け自在

お使いのお米の種類(白米、無洗米、発芽玄米、玄米)を選び、それぞれの持ち味を引き出して、おいしく炊きあげます。

| 内なべはステンレスフ層厚釜

熱伝導のよいアルミと、保温性と耐久性に優れたステンレスの7層構造。

お使いになる前に

●付属品の確認

●しゃもじ:1コ



●計量カップ: 2コ



しゃもじ受け:1 コセットのしかた6ページ



● 取扱説明書/メニュー集 (本書): 1 部



●現在時刻の確認

2

- 24時間表示の時計です。(昼の 12時は 12:00、夜の 12時は 0:00)
- ●工場出荷時にセットしてありますが、室温の変化などにより多少ずれることがあります。ずれているときは、正しく合わせてください。時計の合わせかた⇒17ページ(ずれていると、予約炊飯のときに、予約した時刻に炊きあがらない。)

もくじ

ページ ご使用の前に 2 2 お使いになる前に ……… 6 7 操作・表示部 …… 使いかた ...8 炊きかたを選ぶ -10 .. 1 1 「1時間単位」で予約して炊く…………… --13 「食べたい時刻」を予約して炊く ...14 こんなとき ...11 炊きあがりまでの時間のめやす -16 内なべを傷めないために -16 時計の合わせかた17 内蔵の専用電池について ..17 ...17 停電したとき お手入れ18 20 保証とアフターサービス .22 おいしいご飯を食べたい! 24 メニュー集 25 26 メニュー 仕 様 裏表紙

(971にいると、予約炊飯のときに、予約した時刻に炊きあからない。)

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

魚警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

⚠注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。

禁止

接触禁止

指示にしたがう

雷源プラグを抜く

分解禁止

水ぬれ禁止

ぬれ手禁止

分解・修理・改造はしない



分解禁止

電源は交流 100 V で定格 15A以上のコンセントを 単独で使う



感電・発火・けがの原因。

*修理は、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口にご相談ください。

長コードを使うと異常発熱して、発火・火災の原因。 電源プラグの刃および刃の

差込みが不完全なとき、感電・発熱による

取付面のほこりをとる



ほこりをとる

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない

ぬれ手禁止

ほこりが付着していると、火災の原因。

確実に差込む

火災の原因。





根元まで差込む

水につけたり、 水をかけたりしない

感雷の原因。



水ぬれ禁止

吸・排気口やすき間にピン・針金・

金属物など、異物を入れない

感電・ショートの原因。

傷んだ電源コード・プラグや差込みの ゆるいコンセントは使わない

他の器具と併用したり、机や家具のコンセント、延

感電・けがの原因。

やけどの原因。

お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない



電源コードを傷つけない

感電・ショート・発火の原因。

重い物をのせたり、無理に曲げたり、束 ねたり、引っ張ったり、加工したりする と、破損して感電・発火の原因。



やけど・感電・けがの原因。

炊飯中は絶対にふたを開けない



蒸気口やその付近に手などを近づけない 蒸気にも触れない

特に乳幼児には注意する



やけどの原因。

接触禁止

注意

次の場所では使わない

火災の原因。

感電・漏電の原因

変色・変形の原因。

吸・排気口をふさぐような所

紙・布・ふきん・じゅうたんの上など

*キッチン用収納棚などを使うときは、中に蒸気が

壁などから20cm以内、

変色・変形・故障の原因。

●直射日光のあたる所

変色・変形の原因

●壁や家具の近く

● 不安定な場所や熱に弱い敷物の上

●水のかかるところや、火気の近く



電源コードを巻き取るときは 電源プラグを持つ



電源プラグがあたってけがすることを 防ぐため。

電源プラグを持つ

電源プラグを持って抜く

雷源コードを持って引き抜くと、 感電・ショート・発火の原因。



心臓用ペースメーカーをお使いの方は、 本製品の使用にあたって医師とよく相談する

本製品の動作がペースメーカーに 影響を与えることがあるため。



医師と相談

お手入れは本体が冷めてから行う



やけどを防ぐため。

本体を冷ます

使用時以外は、電源プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災を 防ぐため。



電源プラグを抜

専用の内なべ以外は使わない



過熱・異常動作の原因。

やけどの原因。

禁止

製品を持ち運ぶときは、 フックボタンに触れない

こもらないようにしてください。



炊飯・保温中は、カートリッジなどの 高温部に手を触れない

接触禁止

お願い

磁気・電波に弱い物を近づけない ブレーカーの違うコンセントに かえる

ふたが開いて、やけど・けがの原因。

- ・磁気カード(キャッシュカード、定期券など)
- ・磁気テープ (カセットテープなど)
- ・無線機器(テレビ、ラジオ、電話など) 記憶が消えたり、雑音・異常動作の原因。

ふたパッキン 底 つば部 底センサー

異物・米粒や水滴をつけたまま使わない

故障・うまく炊けない原因。

蒸気口をふきんなどで ふさがない


変形・変色・故障の原因

炊飯・保温以外には 使わない

故障の原因。

各部のなまえ


体 ふた ふたパッキン 内なべ 放熱板 上枠' しゃもじ受け 差込む。 操作・表示部 電源コード 電源プラグ 底センサー 電源プラグを持って引出す。 出し方 (赤色以上は引出さない。) 電源プラグを持って2~3㎝ しまい方 引いて戻すと自動的に巻込む。



操作・表示部

※キーは音がするまで確実に押してください。
※予約・炊飯・保温中は、切/つややか保温 を
押してから操作してください。

● 欠飯/お急ぎ キー 切/つややか保温 キー



ご飯の炊きかた

備



お米をはかってとぐ

1 お米をはかる

発芽玄米は、白米2合に対し、発芽 玄米 1 合の割合がおすすめです。

- ●付属の計量カップすりきり 1 杯で、 約 180mL=約 150g。(約 1 合)
- ●無洗米は無洗米用計量カップを使う。 (1杯約170mL=約147g)









(うまく炊けない原因)

2 お米をとぐ

(無洗米はこげやすいため、軽くすすぐ) ことをおすすめします。

内なべでお米がとげる






たっぷりの水でさっ 「とぐ→水で流す」を とかき混ぜ、水を素早 く捨てる。

数回くり返し、水がき れいになるまで手早 く洗う。

●充分に洗米する。 /不充分なときは、におい・変色・\ こげの原因

水加減をして 内なべを本体に入れる

例:2カップの「白米」を炊くとき



米を水平にならす

メニュー、カップ数に合った水位目盛で水 加減をする。 → 12ページ

/水位目盛はめやすです。お米の種類、\ お好みに合わせて水の量を加減(半月) 盛以内)してください。

米 の 種 類	水加減のめやす
軟質米・胚芽米	目盛どおり
新 米	目盛より少なめ
古米・硬質米	目盛より少し多め



放熱板、カートリッジをつけ忘れない (つけ忘れるとふきこぼれてやけどの原因) 放熱板をつけないとふたが閉まらない


- 放熱板や内なべの外側の、水分、汚れ、米 粒はきれいにふきとる。
- 内なべの出し入れは真っすぐ行う。 /傾けて行うと、内なべや本体に
- お湯(50℃以上)やアルカリ水のpH9以上 での炊飯はしない。(べちゃつき・黄変の原因)
- *洗米後、すぐに炊飯できます。

傷をつける原因

電源プラグを差込み 炊飯する



●むらしに入ると、表示部は 炊き上がりまでを 1 分刻みで表示



- ●お米の種類、メニューに合った炊きかたを選ぶ。
- キーの操作は各ページを参照する。

お米	10~11ページ
メ ニ ュ ー	10~12ページ
お 急 ぎ	11ページ
かんたん予約	13~15ページ

■お知らせ■

- ■電源プラグを差込んだときに、「パチッ」と火 花がでることがありますが、これはIH特有 のもので異常ではありません。 ⇒21ページ
- 炊飯が始まると「ブーン」という音がします が、内部の熱を外に逃がすためのファンの音 で、故障ではありません。
- 炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の 音は、IH特有の通電音によるもので故障で はありません。

炊きあがり➡保温

ブザーが鳴ったら ご飯をほぐす



- ●保温に入ると、表示部は保温経過時間を 1時間単位で24時間まで表示 (1時間未満は「0時間」を表示)
- 24 時間を過ぎると、現在時刻を表示




- 炊きあがると「ピー」音が5回鳴る。
- ●約15分以内にほぐして余分な水分を逃がす。 (そのままにしておくと、べちゃつきの原因)
- 上枠につゆが落ちることがあるのでふきとる。
- 炊飯・保温中は、カートリッジなどの高温部 に手を触れない。(やけどの原因)
- ●保温について➡ 16ページ

お知らせ


保温中は、放熱板につゆが付着する場合があります。 ご飯の乾燥を防ぐためで、異常ではありません。

使用後は(切/つややか保温)を 押し、電源プラグを抜く



つややか保温ランプ消灯 抜いたとき、約1秒間表示が消える

炊きかたを選ぶ



お知らせ

お買上げ時は「お米は白米、メニューは炊込みふつうが設定されています。 この設定で炊くときは、炊飯/お急ぎを押すだけで炊くことができます。







押すごとに▼マークが



にかわるのでお米の種類を選ぶ。 (白 米に戻ると「ピピッ」と鳴る。)


●一度設定すると、その設定を記憶する。

を選ぶ **→**12ページ





押すごとに▲マークが



にかわるのでお好みに選ぶ。 (炊込み・ふつう)に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

- お米が発芽玄米、玄米のとき、メニュー かため、やわらかは選べない。
- 炊込み・ふつう。かため。やわらかは一度 設定すると、その設定を記憶する。

炊きあがりまでの時間のめやす

			白 米	無洗米	発芽玄米	玄 米
131	つ	う	約47~50分	約44~47分	約45~64分	約86~95分
か	た	め	約41~46分	約41~47分		
ゃ	わら	か	約48~56分	約46~56分		
炊	込	み	約45~55分	約45~55分	約49~57分	約91~98分
す		し	約41~46分	約41~46分		
お	か	ゆ	約53~62分	約53~62分	約72~82分	約100~120分
お	こ	わ	約38~46分			

- 電圧 100 V、室温 20 ℃、水温 18 ℃、水加減は標準水位の場合。
- ●米や具の種類、量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより多少変わります。
- あ急ぎでは、約10分短くなります。

炊飯/お急ぎ)を押す







表示部は炊きあがりまでの 残り時間を表示。

急いで炊くときは(炊飯/お急ぎ) を2回押す





むらしになると…



表示部は炊きあがりまでの 残り時間を表示。

少しかために炊きあがる。

通常より約10分早く炊きあがる。

炊飯容量は、仕様(裏表紙)参照。

予約炊飯のときは使えない。

炊きかたを選ぶ(つづき)

お米キーの選択

白 米	洗米して炊く米(白米)・胚芽米・もち米・5分づきより白米に近い米 などのとき。
無 洗 米	洗わずに炊ける米のとき。 ●計量カップは無洗米用計量カップを使う。 ●炊く前に底から軽くかき混ぜる。(こげやすいため)
発芽玄米	発芽玄米・五穀玄米などのとき。 ●予約はしない。(腐敗・炊けない原因) ●炊きあがったら 切/つややか保温 を押して保温をやめる。 ●保温はしない。(におい・変色の原因)
玄 米	玄米・5分づきより玄米に近い米のとき。 • 炊飯容量は3カップ(炊込みは2カップ)まで。 • 米をとぐときは、軽く洗い、あまり強くとがない。 • 圧力なべとは炊飯原理がちがうため、味や炊きあがり状態が異なる。 • 炊きあがったら 切/つややか保温 を押して保温をやめる。 • 保温はしない。(におい・変色の原因)

メニュー キーの選択(水位目盛の設定のしかた)

米加盛 白米

炊込み・ふつう

かためやわらか

発芽玄米 白米 炊込み・

炊込み・ふつう

水位目盛 メニュー 炊込み・ふつう

(X=1-) 炊込み・ふつう

おかゆ おかゆおかゆ

- 炊飯容量は 1 カップまでとする。
- おかゆ以外のメニューで炊かない。 (ふきこぼれの原因)
- 保温はしない。(のり状になる。) / 炊きあがったら 切/つややか保温 を押して、 (保温をやめる。

胚芽米 向米 炊込み・

炊込み・ふつう

かため やわらか

- 米をとぐときは、胚芽がとれてしま うのであまり強くとがない。
- ●保温はしない。 (におい・パサつきの原因)

炊込み

水位目盛 白米


(メニュー) 炊込み・ふつう

玄米

水位目盛 メニュー おこわ 炊込み・ふつう

- 炊飯容量は3カップ(玄米は2カッ プ) までとする。
- 具は、米の上にのせる。 具と米をかき混ぜたり、具の量が人 多いと上手に炊けない場合がある。
- 予約はしない。
- 保温はしない。(におい・変色の原因) 欠きあがったら 切/つややか保温を押して、 保温をやめる。

「1時間単位」で予約して炊く



例: 3時間後に食べたいとき

などを

→10ページ 10ペ 2



(かんたん予約)を 2回押す





時を押してお好み の時間に合わせる





押すごとに、1~12時間に かわる。

1時間に戻ると 「ピピッ」と鳴る。







●炊きあがり時刻が表示 される。

かんたん予約

- 1~12時間(1時間単位)後に炊きあがるように予約ができる。 (ただし、<u>発芽玄米</u>のおかゆと<u>玄米</u>は 2~12時間後)
- 炊込み、おこわなど具や調味料の入るものでは使わない。 (調味料の沈澱や具のいたみなどでうまく炊けない原因)
- 予約中は現在時刻を表示しない。
- 予約時間の変更・取消をするときは、(切/つややか保温)を押す。

予約時刻を変えたいとき

切/つややか保温)を押して、

切

メニュ 炊込み ふつう かため やわらか おかゆ 7:30 お米 時 白米 無洗米 発芽玄米 玄米


予 約

- 炊きあがりの時刻を予約して炊く。 表示は24時間制。 | 尾の12時は12:00、夜の12時は0:00を表示。
- 予約を一度セットすると、次回も予約した時刻を 記憶している。
- かんたん予約と 炊飯/お急ぎ を押すだけで 予約炊飯できる。
- 発芽玄米のおかゆと玄米は2時間、その他は1 時間に満たない時間を予約したときは、すぐに炊 飯をはじめる。
- ●現在時刻は正しくセットする。ずれていると、予 約した時刻に炊きあがらない。 → 17ページ
- 夏場の予約は12時間以内にする。 長時間ひたすと水が腐敗しやすく、 においが出る原因
- 炊込み、おこわなど具や調味料の入るものでは 使わない。

/調味料の沈澱や具のいたみなどで うまく炊けない原因

予約中は、現在時刻を表示しない。

例:午前7:30に食べたいとき







お好みのメニューなどを選ぶ。 → 10ページ 10~2

かんたん予約)を1回押す





- あらかじめ6:00がセットされている。
- 押すごとに「時刻の予約 | ←→ 「] 時間単位 の予約」にかわる。
- [1時間単位の予約] → 13ページ



時 や分を押して 食べたい時刻に合わせる





- 時は押すごとに1時間進み、分は押す ごとに 10分進む。(0に戻ると「ピピット と鳴る。)
- 押し続けると早送りする。



炊飯/お急ぎ)を押す





保温について

- ●保温は24時間以内にする。 (黄変・におい・パサつきの原因)
- ●保温経過時間を1時間単位で24時間まで表示 (1時間未満は0時間を表示)し、過ぎると現在時 刻表示になる。(保温は続けている)
- ふたはきちんと閉める。 (乾燥・変色・においの原因)
- 少量のご飯は中央にまとめる。 /少量は長時間保温するとパサついたりふやける/ 場合がある
- ●ご飯を入れたまま保温を切らない。 (温度が下がり、つゆ・べとつき・においの原因)
- 保温中に現在時刻を表示したいときは、一度保温を切ってから、再度保温する。 (保温経過時間は表示しない)

お知らせ

保温中は、放熱板につゆが付着する場合があります。 ご飯の乾燥を防ぐためで、異常ではありません。

次の保温はしない

● 24 時間以上

ご飯のつぎたし

冷えたご飯

白米以外(炊込み、おこわ、おかゆ等)

や、みそ汁、カレーなど汁もの

よくとがないで炊いたご飯

しゃもじを入れたまま

内なべを傷めないために

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、水洗いしてください。

フッ素加工(内側)

■ご使用により消耗しますので大切にお使いください。


- 肉なべの上にザルを のせて、米をといだり 水切りをしない。
- 内なべの内側や縁部に、 ザルやしゃもじを、 たたきつけたり、 こすりつけない。
- 金属製のしゃもじや 泡立て器、陶器などの



かたいものを使わない。



- 酢は使わない。
- 調味料を使ったら すぐに洗う。
- スプーンや食器類を 入れない。








- 長い間で使用になると、水分や蒸気により多少色ムラができます。 使用面、衛生面には問題がありませんので、安心してご使用ください。
- フッ素がはがれたり(人体に害はありません)、変形した場合は、お買上げの販売店でお買求めで きます。

時計の合わせかた

- ●時計は室温の変化により、多少ずれることがあります。
- 予約・炊飯・保温中は現在時刻の変更はできません。
- 24 時間表示の時計です。(昼の12時は12:00、夜の12時は0:00)

例: 19:10(午後 7:10)を 19:12 (午後 7:12)に合わせるとき

雷源プラグを 差込む









- 点滅すると時計の合わせが●押し続けると早送りする。 できる。
- (分を2回押しても設定できる。) 時刻を合わせたら設定完了。









- (0に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

内蔵の専用電池について(消耗部品です)

電源プラグを抜いても 時計を動かすために、 内蔵電池を 取付けています。

- 寿命は約4~5年(使用条件により異なります。)
- 電池が消耗してくると

電源プラグを抜いたときに、時計表示や予約などの記憶が消えます。 電源プラグを差込めば、炊飯・保温はできますし、毎回、現在時刻 を合わせれば、予約もできます。

雷池の交換は

電池は電気部品に固定されているので、交換はお買上げの販売店に ご依頼ください。(有料)

停雷したとき(電源プラグを抜いたときも同じです)

炊飯中

復帰後、炊飯を続けます。

予約中

復帰後、予約どおりに 炊きあがります。

復帰後、保温を続けます。 /長時間の停電でご飯が冷めて しまったら、自動的に保温を \やめます。

(停電時間が長いと、うまく炊けないことがあります。)

お手入れ …毎回行う…

電源プラグを抜いて、本体が冷めてから始めてください。

お願い

次のものは使わない(傷・腐食・変色・ヒビの原因)

- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- ●ベンジン、漂白剤、みがき粉、シンナー、アルコール
- スチールタワシ、タワシ、スポンジのナイロン面、ナイロンネット付きスポンジ

本体の丸洗いはしない(故障の原因)

蒸気口

<mark>放</mark>熱板、カートリッジをはずした後、 かたく絞った布でふく

放熱板

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 よく水洗いする

■はずしかた

片手でふたを押え、片手でつまみを真っすぐ手前に引く。




■取付けかた

1放熱板の▽印 と本体の△印 を合わせるよ うに、溝にツ メを差込む。

②上側をカチッ 満 と音がするま △ で押し込む。





底センサー


かたく絞った布でふきとる こびりついた汚れは細かいサンドペーパー (400番程度)で軽くみがき、かたく絞った布でふきとる

カートリッジ・カートリッジパッキン

スポンジで水洗いし、水気をふきとる(おいしさを保つため、よく洗う) *スポンジのナイロン面などの固いものでこすらない(傷の原因)

■はずしかた

11引きあげる。



②フックを押して、カートリッジを開き、カートリッジパッキンをはずす。



■取付けかた

●カートリッジパッキンをつける。カートリッジをカチッと音がするまで閉める。



ブッシュがついていることを確認する。本体に差込む。

ブッシュのつけかた

はずれたとき、図の ようにつける。



正しくつけないと

内なべ・しゃもじ・ しゃもじ受け

かたく絞った布でふく

冷めてからお手入 れする

本体

台所用中性洗剤と スポンジで洗い、 よく水洗いする (ナイロン面は) 使わない





本体のにおいが気になるとき

- ●内なべに 1/3 まで水を入れ、ふたを確実に 閉める。
- ②炊飯/お急ぎ を2回押して、沸とうさせる。
- 3約15分間、沸とうさせた後 切/つややか保温を押す。
- 4冷めたら内なべ、放熱板、カートリッジを 取出して洗う。

ご飯がうまく炊けないとき

	こんなとき	調べるところ
	● ご飯が やわらかすぎる、 かたすぎる	 カートリッジ、ブッシュをつけて炊飯しましたか。 →19ページ 米(無洗米は無洗米用計量カップを使う)や水の量は正しくはかりましたか。→8ページ 内なべを水平にして水加減しましたか。 お米の種類、メニューに合った水位目盛で水加減していますか。→12ページ お米、メニュー を正しく選びましたか。→10ページお急ぎ、無洗米は、かために炊きあがります。 お好みに合わせて水の量を加減(半目盛以内)してください。
-1-1-	●炊きあがりの ご飯の中央が くぼんで見える	● IH特有のなべ自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊き あげるため、内なべのまわりのご飯が盛り上がった炊きあがり になる場合があります。異常ではありません。
· 炊	●おこげができる	 お米、メニューを正しく選びましたか。→ 10ページ次のようなとき、おこげができます。 ・玄米以外のお米を玄米で炊飯した。 ・とぎかたが不充分。 ・長時間水にひたした。 ・胚芽米、炊込みの炊飯をした。 ・内なべの外側・本体・底センサーに米粒など異物がついている。 無洗米や炊飯量によっては、底にこげ色がつくことがありますが、異常ではありません。 無洗米は軽くすすぐことをおすすめします。
飯	ふきこぼれる	 カートリッジ、ブッシュを正しくつけていますか。→ 19ページ 内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒など異物がはさまっていませんか。 水の量が多すぎませんか。内なべの水位目盛より、水の量が半目盛以上多い場合、ふきこぼれることがあります。→ 8ページ 最大炊飯容量より多く炊飯していませんか。→裏表紙 無洗米、おかゆを他のメニューで炊飯していませんか。 コロページ
	●炊込みご飯が よく炊けない	 具と米をかき混ぜていませんか。 また、調味料はよく溶かしましたか。 具の量がメニュー集より多すぎませんか。→ 32ページ 水の量が少なくありませんか。 最大炊飯容量より多く炊飯していませんか。→裏表紙
	ご飯に薄い膜ができる	オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分が溶けて乾燥したものです。

故障かな?と思ったら

修理など依頼する前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

	こんなとき	調べるところ
ご飯がにおう、 黄変する、 かたくなる保		 保温時間(24時間まで)は守られていますか。 ふたは確実に閉めましたか。 カートリッジ、ブッシュを正しくつけていますか。 → 19ページ 内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒など異物がはさまっていませんか。 内なべ、放熱板、カートリッジを毎回お手入れしていますか。 → 18~19ページ しゃもじを入れたまま、冷えたご飯、冷えたご飯のつぎたしなどの保温をしていませんか。 とぎかたが不充分ではありませんか。 放熱板など、本体ににおいがついていませんか。 → 19ページ 夏場に長時間の予約をしていませんか。
	保温中、つゆがつく、 つゆが落ちる	●ご飯の乾燥を防ぐためで、異常ではありません。
	●炊飯や保温中に 音がする	 「ブーン」音は内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です。 「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH 特有の通電音によるもので、 故障ではありません。 「グツグツ」「シュー」等の音は、おいしく炊くために強火で沸騰 している音です。
本	ご飯が炊けない時間が長くかかる予約した時刻に 炊けない	 炊飯/お急ぎ を押し忘れていませんか。 時計は合っていますか。→17ページ 予約時刻は正しく設定されていますか。(24時間表示) 最大炊飯容量より多く炊飯していませんか。→裏表紙 炊飯中に停電しませんでしたか。→17ページ
	●蒸気がもれる	ふたパッキンに異物が付着していませんか。ふたパッキン、カートリッジパッキンが変形していませんか。 お買上げの販売店で交換してください。(有料)
体	電源プラグを差し込んだとき、「パチッ」と火花がでる	● IH 特有の本体内部の電気部品に充電するための電気が流れる ためで、異常ではありません。
	炊飯/おきごや切/つややか保温を押して、しばらくするとブザーが鳴る	●内なべが本体に入っていますか。
	表示部に「8:」などの 表示が出る	故障内容の表示です。お買上げの販売店にご連絡ください。

※誤って、内なべを入れずに、水や米を本体に入れてしまったときは、お買上げの販売店にご連絡ください。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。故障の状況と表示部の英数字(RI、R2、E0、EI、E2、E3、E5、E6、E7、E8、F4、F6、F8) を、お買上げの販売店にご連絡ください。

保証とアフターサービス

■保証書

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」など の記入をお確かめのうえ、販売店からお受取 りください。
- 内容をお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年です

■補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品 を製造打切り後6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。
- ■ご不明な点や修理に関するご相談は お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理 窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

「ご飯がうまく炊けないとき」(20ページ) と「故障かな?と思ったら」(21ページ)に したがってお調べください。

なお、不具合があるときは、必ず電源プラグ を抜いてからお買上げの販売店にご連絡くだ さい。

○保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販 売店に依頼してください。

- ◎保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望によ り修理させていただきます。
- ◎修理料金は 技術料+部品代などで構成されています。
- ◎修理部品は 部品共用化のため、色等を変更する場合があ ります。

で連絡いただきたい内容

1. 品 名(旧ジャー炊飯器)

2. 形 名 (NJ-

3. お買上げ日(年 月 日)

4. 故障の状況

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家雷品)

修理・取扱いのご相談は

まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ ご依頼できない場合は





修理器 🔲 電話受付: 365日24時間

幌 (011) 890-7520 闢市厦別区大谷地東 2-1-1

旭 川 (0166) 26-5580

北 見(0157) 25-7045

釧路(0154)24-1355

広 (0155) 35-3111

· 植市緑 2-28-22

東北地区

青森(017)773-8381

前 (0172) 32-6535

八 戸 (0178) 28-8544

11 (019) 637-7454

沢 (0197) 25-4511

仙 台 (022) 238-1773 |台市若林区大和町2-18-23

気仙沼 (0226) 23-8485

(0225) 95-9111 5巻市門脇字四番谷地 16-268

III (0229) 24-3595

III (018) 865-4471 **羊(0182)32-1785**

館(0186) 42-2781

形 (023) 624-0018

(0235) 24-6161 陰岡市上畑町 5-4

(024) 959-6543 - 喜久田町制 1-76-1 **27-4426**

· 会津若松市天寧寺町 3-7 **III** (0244) 24-2842

原町市桜井町 1-173 いわき (0246) 26-1822

KN4C

苫小牧 (0144) 55-1114

樽(0134)33-3380

館 (0138) 49-0345

大阪府・奈良県・和歌山県

関西・東海・北陸・中国・四国地区

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県

山梨県・長野県・新潟県

フロントセンター東京

東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリーダイヤル

FAX

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県

0000120-56-8634

通常電話番号(携帯電話対応)

(03) 3424-1111

(03) 3424-1115

修理窓□

兵庫県・京都府・滋賀県

愛知県・三重県・岐阜県・静岡県 石川県・富山県・福井県

香川県・徳島県・高知県・愛媛県

フロントセンター関西

大阪市北区大淀中 1-4-13

フリーダイヤル **000**0120-56-8634

通常電話番号(携帯電話対応)

(06) 6454-3901

FAX

(06) 6454-3900

九州地区

(092) 412-5333

電話受付:365日24時間

北九州 (093) 653-1231

久留米 (0942) 45-2661

津 (0955) 72-1337

崎 (095) 843-0622

佐世保 (0956) 30-7740

本 (096) 380-0211 熊本市石原町 326-1

(0965) 33-5173

大 分(097)558-8803

宮 崎 (0985) 56-4900 宮崎市大字赤江字飛江田150

(0982) 21-3540 延岡市惣領町 25-5

(099) 260-2421 施児島市卸太町 7-17

(098) 898-3333

ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間



■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール 0120-139-365(無料)

■通常電話番号 (携帯電話対応) 03-3414-9655 ■FAX 03-3413-4049

■ご相談対応 平 日 9:00~19:00 土・日・祝 9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

KN4C

おいしいご飯を食べたい!

昔からおいしいご飯の炊き方を表現するために、言い伝えられてきた言葉に、「はじめチョロチ ョロ、中パッパ、ブツブツ言うころ火を引いて、赤子泣いてもふたとるな」があります。

これは、「はじめはゆっくり加熱して、次に強火。水が無くなりブツブツ言う頃に加熱をやめ、 ふたを開けずに充分蒸らす という意味。母から子へと伝えられて来たおいしいで飯の炊きかたも、 いまではジャー炊飯器のマイコンに記憶され、このIHジャー炊飯器にもしっかりと伝えられてい ます。

そんな炊飯器を使っても、よりおいしいご飯を食べるためのいくつかのポイントがあります。

自分に合ったお米を、1~2ヶ月で使 いきる量で買う

- ●米袋に表示された、品種、産地、収穫年度、 精米年月をチェック。好みの品種で、精米年 月の新しいものを選び、精米されてから夏は 1ヶ月、夏以外でも2ヶ月以内に使いきるよ うにしましょう。
- ●購入したお米は長期間保存すると、質が低下 します。保管は風通しのよい、涼しい場所に しましょう。

◆付属の計量カップはすりきり1カップが約 180mL(1合)。一般の料理に使われる計量 カップ(200mL)とは違います。必ず、付属 の計量カップで正確に計りましょう。(無洗 米は無洗米用計量カップを使います。)

3 お米をよくとぐ (無洗木は軽へする) おすすめします。

●必ず水でとぎます。最初はたっぷりの水でさ っとかき混ぜ、すぐ水を捨てます。次に米と 米をこするように、「といでは水を入れてす すぐ|を水のにごりがなくなるまで繰り返し ます。水が透明になったら、ザルに上げて 30分おいて炊くのがベターですが、洗って すぐ炊いても、IHジャー炊飯器なら上手に 炊けます。

水加減を正確にする

- 内なべを水平にし、メニューに合った水位 目盛線のお米のカップ数に合わせます。水 位目盛は目安です。お米の種類やお好みに よって、水加減を半目盛まで調整できます。
- また、お湯(50℃以上)を入れてはダメ。お 米にきちんと吸水されず、芯のあるべちゃ っとしたご飯になってしまいます。

炊飯器は平らな場所に置き、なべ底の 汚れや水分を拭いて内なべをセット

- ●炊きムラをなくすためにも、炊飯器は平ら な場所に置いてください。
- また、内なべを本体にセットするとき、な べ底の汚れや水分は必ず拭き取ります。本 体に内蔵されているセンサーが正確に働く ようにするためです。

6 炊き上がったら、ご飯をほぐす

- 炊き上がったら、約15分以内にご飯をほ ぐします。底からすくい上げるように全体 をほぐし、余分な水分を逃がします。その ままにしておくと、べたつきの原因になり
- ●また、放熱板に付いている水滴も、拭き取 っておきましょう。

- 保温の場合、中央に寄せる

- ●パサつきを押さえるために、ご飯は中央に 寄せて保温します。
- ●それでも、長時間保温すると、パサついた り、ふやけたりすることがあるので、早め に食べきりましょう。

8 少ない量の保温はさける

◆やはり、ご飯は炊きたてがおいしいもの。 特に少量のときは、保温はせずに冷凍にし て、電子レンジなどであたため直すとおい しく食べられます。



メニュー集

おいしいごはんのレシピ 31



もくじ		ページ
白米	豚肉ご飯/なめたけご飯/しぐれはまぐりご飯	26
	かに雑炊/三色丼	27
	おにぎり しば漬けおにぎり/鮭おにぎり/焼おにぎり/	
	アラカルト 大根葉とごまのおにぎり/ツナマヨネーズおにぎり…	28
	カルビクッパ/キムチチャーハン	29
すし	すしめし作りのコツ	30
	手巻きずし	30
	ひなちらし/手まりずし	31
炊込み	炊込みご飯のコツ	32
	五目(かやく)ご飯/ 春 たけのこご飯	33
	夏 トマトライス∕ 秋 栗ご飯	34
	秋 まつたけご飯/ 😵 かきご飯	35
おこわ	赤飯/黄飯	36
	海の幸おこわ/おはぎ	37
胚芽米・玄米	麦とろ/玄米のサラダ	38
おかゆ	白がゆ······	39
	トッピングアラカルト ひき肉と漬物/梅おろし/めんたい豆腐	39

- ●料理の写真は、材料、鮮度、写真写りなどにより、実際のできあがりと異なることがあります。 なお、カロリーはおよその計算値です。
- ●カップは付属の計量カップ(1カップ約180mL)を使っています。 無洗米は、無洗米用計量カップ(1カップ約170mL)を使います。 大さじ1=15mL、小さじ1=5mLです。(1mL=1cc)

ニュー集

豚肉ご飯



メニュー ◆炊込み・ふつう カロリー ◆1人分約342kcal

材料(4人分)	١
炊きたてのご飯茶碗4杯分	l
豚薄切り肉100g	l
酒小さじ2	l
A 〜 コショウ少々	l
キクラゲ6枚	l
ザーサイ40g	l
しょうがのみじん切り大さじ1	l
┌ しょうゆ ┈┈──大さじ2	l
B ∤ 酒 ·················大さじ1	l
└ 砂糖小さじ2	l
せり少々	l
、ごま油 ······大さじ2 _/	

- ●豚肉は細く切ってAをまぶす。
- ②キクラゲは水で戻し、石づきを とってせん切りにする。
- ❸ザーサイは洗って薄切りし、水に浸して塩分を好みの加減に抜いてせん切りにし、水気を切る。
- 4フライパンにごま油を熱し、しょうがのみじん切り、●23の順に加えて炒め、Bで調味する。
- ⑤炊きたてのご飯に4を加え、2 ~3分蒸らして器に盛り、せりを小さくちぎって散らす。



なめたけご飯

メニュー ◆炊込み・ふつう カロリー ◆1人分約208kcal

材料(4人分)	
炊きたてのご飯茶碗4杯?	
市販のなめたけ佃煮100	
√ みょうが (なければゆず)3 かん	個

- ひょうがは小口切りにして、さっと熱湯をくぐらせ、氷水に取って水気を切る。
- ②炊きたてのご飯になめたけ煮を加えて混ぜ、みょうがを散らしてざっと混ぜる。

しぐれ

はまぐりご飯





- ●はまぐりのしぐれ煮は粗く刻む。
- ②木の芽はざっとちぎる。
- ③炊きたてのご飯に ●②を加えて ふんわりと混ぜる。

かに雑炊

メニュー ◆炊込み・ふつう カロリー ◆1 人分約 221kcal


材料(4人分)	
冷やご飯400g	卵2個
1 2011 17 20 71 0001112	塩適量
しいたけ4個	
本しめじ1パック	あさつき適量
かにの爪8本	

- ●しいたけは石づきを取って細切り、しめじは石づきを取って小房にほぐす。
- ②ご飯をざるにあげ、水で洗ってぬめりを取る。 なべに昆布のだし汁を入れて煮立たせ、しめじ、しいたけを入れて火を通す。
- ❸ご飯を加え一煮立ちしたところへ、かにの爪を加える。塩としょうゆで味をととのえる。
- ◆溶き卵をゆっくりと回し入れ、卵に火が通ったら器に盛り、あさつきを散らす。



三色丼

メニュー ◆炊込み・ふつう カロリー ◆1人分約546kcal



- ●卵を割りほぐし、A を加えてよく混ぜる。
- ②1の卵をなべに入れて火にかけ、さい箸5~6本でかき混ぜる。固まりかけたら火からおろし、ぬれぶきんの上になべ底を当てて手早く混ぜ、やわらかいいり卵を作る。
- ③なべにひき肉を入れて、Bを混ぜてから、火にかける。 汁気が小さじ1くらい残る程度まで、箸5∼6本で 混ぜながらいりつける。
- ⁴さやえんどうは、塩を入れた熱湯でさっとゆで、斜め細切りにする。
- **⑤**ご飯を器に盛り、卵、とりそぼろ、さやえんどうをのせて、紅しょうがを添える。



おにぎり アラカルト

ONIGIRI A LA CARTE

焼おにぎり



材料	(4個分)
ご飯	
たれ	{ しょうゆ大さじ2 みりん
77	ダ油適量

- ●ご飯で三角のおにぎりを4個作る。 表面が乾くまで15分ほどおく。 (焼いたとき形がくずれない)
- ②焼き網を強火で熱し、網にサラダ油 を薄くぬる。中火にし、おにぎりを 並べる。焦がさないように、薄く焼 き色がつくまで2~3分焼く。
- ③おにぎりの上面に、刷毛でたれを薄くぬる。裏返してさっとあぶる程度に焼く。反対側にもたれをぬり、再び裏返して焼く。
- 4ぬっては返して焼くを2~3回繰り返し、香ばしい焼き色になったら出来上がり。

しば漬けおにぎり


メニュー ◆炊込み・ふつう カロリー ◆1個分約155kcal



	_
材料(4個分)	
ご飯400)g
しば漬け30	Og 📗
黒いりごま適	量
ゆかり適	量/

- ●しば漬けはみじん切りにする。
- ②ご飯にしば漬け、ゆかり、ごまを加えて混ぜる。1/4量ずつ茶碗に取り、 三角のおにぎりを作る。

大根葉とごまのおにぎり



/ 材料	(4個分)		
ご飯			 400g
大根	の葉		 1/2本
白い	りごま …		 ∵大さじ 1
しょ	うがのみ	じん切り	 小1片
∖塩 …			 適量

- ●大根の葉は、塩少々を入れた熱湯でさっとゆで、水にとってさます。水気を絞ってみじん切りにし、塩少々をふる。
- ②ご飯に大根の葉、ごまの 1/2 量(大 さじ ½)、しょうがのみじん切りを 加えて混ぜる。
- 3 1/4量ずつ茶わんに取り、平たい円形のおにぎりを作る。仕上げに残りのでまをふる。

鮭おにぎり



材料(4個分)
ご飯400g
塩鮭(甘塩)小1 切れ
梅干し1個
青じその葉5枚
∖白いりごま大さじ1/

- ●鮭は両面を焼き、骨と皮を取って身をほぐしそぼろ状にする。
- ②梅干しは種を取って包丁でたたき、 青じそはみじん切りにする。ごまは 知くする。
- 3ご飯に●②を加えて混ぜる。1/4量ずつ茶わんに取り、三角のおにぎりを作る。

ツナマヨネーズおにぎり



	-
材料(4個分)	
ご飯	·····400g
ツナ缶(90g入り)	1/2缶
きゅうり	/44
のり ···································	·······¹½枚 ·+ * ! * 1/
	······各少々

- リナは缶汁をきってほぐす。きゅうりは、長さ1cmのせん切りにして、 塩で少々もみ、水気を切る。のりは 4等分に切る。
- ②ボウルにツナ、きゅうり、マヨネー ズ、こしょうを入れてよく混ぜる。
- ③ご飯を 1/4量ずつ茶わんに取る。手に水と塩を少々つけ、②を具にして三角のおにぎりを作り、のりを巻く。

カルビクッパ

メニュー ◆炊込み・ふつう カロリー ◆1人分約370kcal

材料(4人分)	
炊きたてのご飯400g	しょうが1片
牛肉(切り落とし)200g	にら1束
砂糖大さじ1	大豆 もやし200g
しょうゆ大さじ2	酒大さじ2
にんにくのすりおろし1 片	ビーフスープの素2個
すりごま大さじ1	コチュジャン大さじ2
粉唐辛子少々	ごま油適量
	,

- ●牛肉は一口大に切り、まず砂糖をもみ込み、次にしょうゆ、にんにくのすりおろし、すりごま、粉唐辛子を加えてもみ込む。
- **②**しょうがはせん切りにし、にらは3cmに切り、大豆もやしはひげ根をとる。
- ③なべにごま油大さじ 1 としょうがを入れて炒め、香りがでたら牛肉を加えて強火で炒め、色が変わったら水 4 カップ、酒、砕いたスープの素、コチュジャン、大豆もやしを加える。煮立ったら火を弱めてアクを除き、約 10 分煮る。にらを加え、味をととのえる。
- 4器に熱いご飯を盛り、3をかける。



キムチチャーハン

メニュー ◆炊込み・ふつう カロリー ◆1 人分約 572 kcal

	しし唐辛子1パック 塩少々 こしょう少々 サラダ油適量 しょうゆ適量

- ●牛肉は細切りにし、砂糖、しょうゆをもみ込む。キム チは細かく刻み、しし唐辛子はヘタをとり、小口切り にする。
- ②ご飯が冷たいときは、電子レンジであたため、ほぐしておく。
- ③なべをよく熱して油を入れ、充分なじませて油をあける。なべに新しい油大さじ1を入れ、牛肉を入れてほぐすように炒める。肉の色が変わったらキムチを入れてさらに炒め、しし唐辛子を加えてさっと炒める。
- 4さらにご飯を加え、ほぐしながら炒め合わせ、塩、こしょう各少々で味をととのえ、しょうゆを2~3滴なべ肌からまわし入れ、香りをつける。



30

ニュー集

◆すしめし作りのコツ

- ●酢………上質の醸造米酢を使うといっそうおいしく仕上がります。
- ●だし………関東式は水と少量の酒で炊きあげます。
 - 関西式は昆布だしで炊きあげます。
- ●合わせ酢……まぐろなど刺身を使うものは甘さを抑えて下記のすしめしより砂糖を少なめにします。
- 合わせ酢を混ぜるとき
- ・ご飯が熱いうちに混ぜます。味がしみこみやすくなります。
- うちわであおいで急激にさますとつやがよくなります。
- ・ご飯は粘りを出さないよう、しゃもじをたてて切るように混ぜます。



手巻きずし

メニュー ◆炊込み・ふつう カロリー ◆すし飯のみ1人分 約429kcal

材料(4人分)
米3カップ
酒大さじ1
合わせ酢
米酢大さじ4
砂糖大さじ2
塩小さじ1
のり適量
刺身、卵焼き、納豆など適量
青じそ、わさび適量

- ①米をよくとぎ、ざるに上げる。
- ②内なべに米と酒を入れ、水位目盛「すし」の「3」まで水を入れてかき混ぜ、メニュー
 - 炊込み・ふつうで炊く。
- ❸すしおけは酢水を含ませたふきんでふき、炊きあがったご飯を一気にすしおけにあける。
- 4うちわで湯気をとばしながらご 飯をほぐし、すぐに合わせ酢を かけて練らないように混ぜる。



ひなちらし

メニュー ◆炊込み・ふつう カロリー ◆1人分約598kcal

材料(4人分) すしご飯 ……米3カップ分 菜の花のおひたし 干ししいたけの甘煮 干ししいたけ…… C { だし汁 ……大さじ2 しょうゆ ……小さじ1 「砂糖………大さじ2 A しょうゆ …大さじ1½ 塩鮭 かんぴょうの甘煮 錦糸卵 乾燥かんぴょう20g 小さじ1 B { 砂糖 ············大さじ2 しょうゆ ···大さじ1½ ・大さじ 大さじ1½ サラダ油 白ごま ・大さじ2 ・大さじ4

- **1**すし飯を作る。 ⇒ 30 ページ 「手巻きずし」
- ②干ししいたけはぬるま湯につけてもどし、細切りにしてなべに入れ、ひたひたにもどし汁を加えたあと、Aを加え、汁気がなくなるまでゆっくりと煮含める。
- ③かんぴょうは洗って塩でもみ洗いし、塩気を洗い流しかぶるくらいの水とBとともになべに入れ、汁気がなくなるまで煮る。煮上がったらあらく刻む。
- ◆菜の花は、色よく塩ゆでして水にとる。水気をかたくしぼって 1.5 cm長さに切り、C に 5 分ほどつけ込み、ざるに上げて汁気をきる。
- ⑤塩鮭はアルミホイルに包んで焼き、骨と皮を取り除いて身はあらくほぐし、皮は細切りにする。
- ⑤卵は水でといた片栗粉と塩を加えてまぜる。これを、薄くサラダ油を引いたフライパンで2~3枚の薄焼き卵にし、冷めてから4~5㎝長さの細切りにして錦糸卵を作る。
- ⑦すし飯に白ごまを混ぜ入れ、さらに、②③を混ぜ入れて器に盛る。
 ④⑤⑥とイクラを飾る。



手まりずし

メニュー ◆炊込み・ふつう カロリー ◆1人分約359kcal

材料 (4人分) すしご飯 ……米2カップ分 おろしわさび …………適量 白身魚 (刺身用) ……100g レモン ……適量 スモークサーモン ……8枚

- 1 すし飯を作る。 →30ページ「手巻きずし」
- ②白身魚は薄いそぎ切りに、スモークサーモンは長さを 半分に切る。
- ●酢少々を加えた水にふきんを浸し、きつくしぼる。 このふきんの中央に白身魚2切れを少し重ねて並べ、 すし飯を適量のせて、ふきんの端を作る要領でしぼっ て丸く形作り、中央をくぼませた後ふきんを外してく ぼみにおろしわさびをのせる。
- ◆スモークサーモンも同様にして作り、小さく切ったレモンを飾る。

ニュー集

炊込みご飯のコツ

炊込みの炊飯容量

3 カップ(玄米は 2カップ)まで

・下記のポイントを押さえると、炊き上がりがよりおいしくなります。

水はボウルにくんで、 一気に加える

■最初の水はよく吸収されるので、ぬかのにおいを吸わせないよう、手早く水を変えるのがコツ。

そのとき、ボウルなど別の容器に水をくんでおき、一気に加えさっとかき混ぜ、素早く水を捨てます。

2. とぐときは指を立てて、 手早く

(無洗米はこげやすいため、軽く) すすぐことをおすすめします。)

 「とぐ→くんだ水を入れる→さっと かき混ぜ水を捨てる」を、水のにごり がなくなるまで繰り返します。 とぐときは、指を立てて手早く混ぜ るようにとぎます。とぎ始めてから 3分ほどで終らせるのがベスト。

3. 水加減をする前に、水気を完全に切る

●といだ米はザル等にあげて、水気を 完全にきります。

4. 具は米の上にのせて 炊込む

- ●水加減をするときに調味料を加える 場合は、加えたあとよく混ぜます。
- ●そのあと、具を米の上に均等にのせ、 そのまま炊飯します。具を米と混ぜると上手に炊けない場合があります。 また、具の量が、メニュー集より多いと上手く炊けないことがあります。
- ●調味料や具を入れたまま長時間おか ない。

また予約炊飯もしないでください。

5. 蒸らすとき、具を加える場合は手早く

●具は、色を生かしたいものや前もって煮ておくものなどは、炊飯終了ブザーが鳴ったら加えます。できるだけ手早く均等にのせ、すぐふたをして10分間追加で蒸らします。

6. 炊きあがったら ふんわり混ぜる

●炊きあがったら、保温を切って、約 15分以内にほぐして余分な水分を飛ばします。

このとき、まずご飯の周りにグルリとしゃもじを差し入れ、ご飯の上下が入れ替わるようにふんわりと軽く、よくかき混ぜます。

炊込みご飯が残ったら

1 食分ずつラップで包んで冷凍庫へ。 電子レンジであたため直したり、なべに水と一緒にいれ、火にかけて雑炊にしても。





五目(かやく)ご飯

メニュー ◆炊込み・ふつう カロリー ◆1人分約 483kcal

●にんじんは皮をむき、油揚げは熱湯をかけて油抜きする。

干ししいたけは約500mLの水でもどして石づきを とる。

鶏肉、たけのことともにそれぞれを細切りにする。

- ②米をよくとぎ、ざるにあげる。
- ③内なべに米を入れ水位目盛「白米」の「3」まで干ししいたけのもどし汁をいれた後、Aを入れて混ぜる。
- 41の具をのせて メニュー 炊込み・ふつうで炊く。
- **6**炊きあがったら全体をよくほぐす。



春

たけのこご飯

メニュー ◆炊込み・ふつう

カロリー ◆1 人分約 439kcal

- ●たけのこは穂先を切り分け、たて半分に切る。残りの部分は薄いいちょう切りにする。
- ②米をよくとぎ、ざるにあげる。
- ③内なべに米とΑを入れて、水位目盛「白米」の「3」に水 加減し、混ぜる。
- **41**を均一にのせ、メニュー 炊込み·ふつうで炊く。
- **5**炊きあがったら全体をよくほぐし、器に盛って木の芽を散らす。



トマトライス

メニュー ◆炊込み・ふつう

カロリー ◆1人分約478kcal

材料(4人分)	
	サラダ油小さじ1
完熟トマト中2個	バジル適量
いかの足2 ハイ分	オレガノ適量
塩小さじ1½	

- ●トマトは湯むきし、1.5cm角位に切る。 いかの足は2cmの長さに切る。
- 2米はざっと洗う程度でざるにあげる。
- ❸内なべに米を入れ、付属の計量カップで3カップ分 の水を入れ、塩を加えひと混ぜする。
- トマトといかを上にのせて、表面を平らにし、サラダ 油を加えて(メニュー) 炊込み ふつうで炊く。
- 4炊きあがったら、バジルとオレガノをふって、混ぜる。

*バジル・オレガノはハーブの種類です。





まつたけご飯

メニュー ◆炊込み・ふつう

カロリー ◆1人分約409kcal

材料(4人分)

米3カップ まつたけ150g A { 薄口しょうゆ 一大さじ½ 酒大さじ1	B {塩小さじ%
(^ し酒大さじ1	温水

- ●まつたけは塩水で洗う。石づきの固い部分を取り除き、 薄切りにする。Aの調味料であえる。
- ②米をよくとぎ、ざるにあげる
- ❸内なべに米を入れBを入れて混ぜ、水位目盛「白米」 の「3」に水加減する。
- 40をのせて、メニュー 炊込み・ふつうで炊く。
- ⑤炊きあがったら、全体を軽く混ぜる。

栗ご飯

メニュー ◆炊込み・ふつう

カロリー ◆1人分約530kcal

材料(4人分)		
米3カップ 「 氵	酒大さじ1½	
栗 ·······20個 A ∤ ∂	みりん大さじ2	
<u></u>	塩 ⋯⋯⋯小さじ1│	

- 1乗はきれいに皮をむき、しばらく水にさらしてよくア クを抜く。
- 2米をよくとぎ、ざるにあげる。
- 3内なべに米を入れ、水位目盛「白米」の「3」に水加減し、 Aを入れて混ぜる。
- 40をのせて、メニュー 炊込み・ふつう で炊く。
- ⑤炊きあがったら、全体を軽く混ぜる。





かきご飯

メニュー ◆炊込み・ふつう

カロリー ◆1人分約 452kcal

材料(4人分)

米3カップ - 薄口Uかき	少々
---------------	----

- ①かきはざるに入れて塩をふる。ざるを揺り動かしてヌ ルヌルをとる。塩水で洗い、水気を切る。
- ②なべにAを入れ加熱する。かきを入れて3~4分煮 る。かきと煮汁を分けて、両方とも冷ましておく。
- 3干ししいたけは約500mL の水でもどす。石づきを 除いて薄切りにする。
- 4 ゆずは黄色い表皮を薄くむき、針状に切る。
- ⑤米をよくとぎ、ざるにあげる。
- 6内なべに米を入れ、2の煮汁と干ししいたけのもどし 汁を入れ水位目盛「白米」の「3」に水加減し、混ぜる。
- **72**のかきと**3**のしいたけをのせて、(メニュー) 炊込み・ふつうで炊く。
- ③炊きあがったら、軽く混ぜ、ゆずの皮を天盛りする。

34

メニュー集

おこわの炊飯容量

3カップまで





赤飯

メニュー ◆炊込み・ふつう カロリー ◆1人分約 434kcal

- ●ささげはたっぷりの水でゆで、沸騰したらいったん湯を捨てる。
- ②再びたっぷりの水を入れ、沸騰したら弱火にして、やや硬めにゆでる。ささげと煮汁は分けて冷す。
- 3もち米をよくとぎ、ざるにあげる。
- ④内なべに米を入れ、ささげのゆで汁を入れ、水位目盛 「おこわ」の「3」に水加減する。
- **62**のささげをのせて 1 時間おき、メニュー 炊込みふつうで炊く。
- 飲きあがったら、全体をほぐして器に盛り、お好みで 黒いりごまと塩をふる。

黄飯

メニュー ◆炊込み・ふつう カロリー ◆1人分約465kcal

- ●黒豆は洗って600mLの水につけ、一晩おく。 そのまま火にかけ、沸騰したら火を弱めて、出てくる 泡をこまめにすくい取りながら、豆が軟らかくなるま で煮る。途中で湯が少なくなって、豆が水面から出る ようなら水を足す。煮上がったら、そのまま煮汁につ けておく。
- ②もち米はといでたっぷりの水に1時間おき、ざるにあげて水気を切る。
- ③くちなしの実は、2~3つに割って320mLのお湯に10~15分くらいつけ、茶こしでこす。
- 4内なべに米と3の黄色い水、酒、塩を入れ、水位目盛 「おこわ」の「3」に水加減して混ぜ、黒豆をのせて、 メニュー)「炊込み・ふつう」で炊く。

※ 禅の食事のなごりといわれ地方によってはお祝いごとに 赤飯のかわりに食べます。



海の幸おこわ

メニュー ◆炊込み・ふつう カロリー ◆1 人分約 586kcal 材料(4人分) ・2カップ …1カップ B ¼ 塩・ ..小さじ½ 固形スープ(チキン)の素 …1 個 しこしょう 小さじ1 あさり(からつき) -300g少々 塩 ・小さじ Ź 中12尾 にんにく 大正エビ … …1パイ 万能ねぎ …10本 ブロッコリー 小100g サラダ油 大さじ2

- ●もち米と米はといでざるにあげ、内なべに入れて水位目盛「おこわ」の「3」まで水を入れて1時間おく。 Aを加えて混ぜ メニュー 「炊込みふつう」で炊く。
- ②えびは殻をむき、背わたを取り除く。いかの胴は皮をむいて 1 cm幅の輪切りにし、足は 2 本ずつに切り分ける。えびといかをボウルに入れて B をふり、混ぜる。
- ③あさりは砂出しをして、きれいに洗う。
- ④ブロッコリーは小さめの子房に分け、塩小さじ¼を まぶす。にんにくはつぶし、万能ねぎは小口切りに する。
- ⑤なべにサラダ油と⁴のにんにくを入れて弱火にかけ、香りが出たらにんにくは取り出す。
 ⑥を入れて強火で炒め、フタをする。殻が開いたら、すぐに⁴のブロッコリーを加えて炒め、²を入れて手早く炒める。
- ⑥ご飯が炊きあがったら、⑥をのせてさらに10分蒸らす。全体を混ぜ、器に盛ってねぎを散らす。

おはぎ

メニュー ◆炊込み・ふつう カロリー ◆2個(あん衣、きな粉衣) 約 278kcal

- ●あずきはたっぷりの水でゆで、沸とうしたら、ゆで汁を捨てる。再びたっぷりの水を加えて、指でつまんで軽くつぶれる位まで柔らかく煮る。
- ②砂糖を加え、かき混ぜながら煮詰める。最後に塩を入れ、火から下ろし冷ます。24等分し、丸める。
- ③もち米はといでざるにあげ、内なべに入れ、水位目盛 「おこわ」の「2」に水加減して 1 時間おき、メニュー 「炊込み・ふつう」で炊く。
- ◆ご飯が熱いうちにすり鉢に入れ、塩を加えて、すりこれで半つぶしにし、24等分し、丸める。

〈あん衣〉

64を、2で包む。

〈きな粉衣〉

64を平らにのばし、2をのせて包み、全体にきな粉をまぶして、砂糖をかける。





麦とろ

メニュー ◆炊込み・ふつう

カロリー ◆1 人分約 417kcal

材料(4人分)	
	薄口しょうゆ大さじ3
麦1 カップ	みりん大さじ2
大和いも200g	酢水適量
だし汁······200mL	青のり適量

- ●胚芽米と麦を混ぜて軽く洗い、ざるにあげる。
- ②内なべに①を入れ、水位目盛「白米」の「3」より少し多 めに入れ、メニュー 炊込み・ふつう で炊く。
- 3大和いもは酢水につけながら皮をむき、すりおろす。
- **43**をすりこぎでよくすり、だし汁、薄口しょうゆ、み りんをあわせたもので好みに合わせてのばす。
- ⑤炊きあがったら、全体をほぐして器に盛り、
 ④をかけ、 青のりをふる。

白がゆ

メニュー ◆おかゆ

カロリー ◆1人分約134kcal

材料(4人分)	
米1カップ	

- 1)米をよくとぎ、ざるにあげる。
- 2内なべに米を入れ、水位目盛「お かゆ |の「1 |に水加減する。
- 3 メニュー おかゆで炊く。
- ④炊きあがったら、温めた器に盛 る。



玄米のサラダ

メニュー ◆炊込み・ふつう カロリー ◆1人分約299kcal

⁻ 材料 (4人分) 玄米ご飯玄米 3カップ分	下ねぎ
ツナ缶詰90g レモン汁適量	トマト1個スライスアーモンド適量
砂糖 ····································	パセリ適量 サニーレタス適量 フレンチドレッシング適量
ピーマン2個	/

- ●玄米を炊いて冷ましておく。
- 2ツナは粗くほぐし、砂糖を加えたレモン汁少々をかけ
- ③レーズンはブランデーを少々かけておく。
- 4ピーマンは洗って、種を除いて粗みじんに切る。
- ⑤玉ねぎは粗みじんに切り、水にさらし、ふきんで絞る。
- ⑥トマトは湯むきして輪切りにし、種を取って角切りに する。
- 7パヤリをみじん切りにする。
- ③サニーレタスを洗い、大きめにちぎって氷水で冷やす。
- 9サニーレタスを器にしいて、冷ました玄米を盛り入れ、 2~7の具を入れ、アーモンド、パセリを飾りドレッ シングを添える。

トッピング アラカルト

ひき肉と漬物 梅おろし

カロリー ◆1 人分約 101kcal

材料 (4 人分)
豚ひき肉 ······100g
サラダ油大さじ1
漬物(しば漬けなど)······50g
酒 ····································
七味声辛子
四里

- ●漬物は粗く刻んでおく。
- ②熱したフライパンにサラダ油を ひき、ひき肉を炒める。
- ③ひき肉がパラパラになったら、 ●と酒、しょうゆを加えて炒め、 七味唐辛子をふる。

カロリー ◆1人分約8kcal

	材料(4人分)	
	梅干し1個	l
	大根おろし150g	
	しょうゆ少々	
/		

- 1 抽干しは種を取って細かくちぎ
- ②大根をおろし と混ぜて、しょ うゆで味を調える。

めんたい

カロリー ◆1人分約45kcal

材料(4人分)
辛子明太子 ·······1腹 木綿豆腐 ····································
酒大さじ1/3
、 しょうゆ小さじ1 /

- ●辛子明太子1腹は、薄皮に縦に 切れ目を入れ、中身をしごき出
- ②豆腐はほぐし、酒とともになべ で煎り付ける。
- 32に1としょうゆを加えて軽く 前る。

仕様

電源		源	交流 100V 50-60Hz	
消	費電力	炊 飯 時	710	
	(W)	保 温 時	20	
		ため・やわらか・胚芽米 ・無洗米・発芽玄米)	0.09~0.63 (0.5~3.5合)	
炊飯	j.	M つ う (玄 米)	0.18~0.54 (1~3合)	
炊飯容量(最小		欠 込 み ·無洗米·発芽玄米)	0.09~0.54 (0.5~3合)	
		欠 込 み (玄 米)	0.18~0.36 (1~2合)	
 最 大		お こ わ (白 米)	0.18~0.54 (1~3合)	
~最大) (Ⅰ)	-	す し ∃米·無洗米)	0.18~0.63 (1~3.5合)	
	đ	おか ゆ	0.09~0.18 (0.5~1合)	
	お急ぎ		上記最大容量の60 %まで	
=	コードの長さ(m)		1.0(自動コードリール)	
	外 形 寸 法 幅×奥行×高さ(mm)		228 × 317 × 184	
賃	質 量 (kg)		3.5	
構造方式		方 式	予約・炊飯・むらし自動方式ステンレス・アルミニウム7層構造内なべ安全装置つき(底センサー+温度ヒューズ)	

- ●保温時の消費電力は、電圧 100V、室温 20°の平均電力です。
- ●電源が「切」の状態での消費電力は、約0.9Wです。(電源プラグを接続した状態)
- 外観、仕様など予告なく変更する場合があります。
- この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is a vailable outside of Japan.

愛情点検

★長年ご使用の ジャー炊飯器の点検を! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障 したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症 状 は ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 自動的に切れないときがある。
- ◆冷却ファンが回らなくなった。
- ◆ その他の異常・故障がある。

で使用 中 止 故障や事故防止の ため電源プラグを 抜いてから、必ず 販売店にご相談く ださい。



三菱電機株式会社

三菱電機木一ム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県大里郡花園町小前田1728-1

